



CHEFTOP - BAKERTOP MIND.Maps™

INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL
translation of original instructions

MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE
original instruction

GEBRAUCHSANLEITUNG
übersetzung der original-anleitung

NOTICE D'UTILISATION
TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES

MANUAL DE INSTRUCCIONES
TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

MANUAL DE INSTRUCCIONES
TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

EN

IT

DE

FR

ES

PYC

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

НИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ	4
НИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	6

	11
--	----

УСТАНОВКА

ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	12
Е	13
МЕЩЕНИЯ	15
НИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	18
НИЕ ГАЗА	20
НИЕ К ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СЕТИ	21
БАКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ	23
А	24
СБРОСА (ЗАРЕЗЕРВИРОВАН ЗА СЛУЖБОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ)	25
Я МЕЖДУ НАКЛАДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ (MAXI.Link))	25

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ	26
АЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ	26
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСТАВОК	27
ЗАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	28

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	31
МЕ БАКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ	32
РОСТОЯ	32
Я ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА СЛУЖБЫ	32
АТЫ	33